

Schwarz = Phase
Blau = Neutraleiter
Grün = Schutzleiter

Landstrom
vom
Netz

Netzvoranschaltung

Wechselrichter hat keine
Phase und Neutraleiter

Brücke
hier
erstellen
Video dazu:

<https://www.youtube.com/watch?v=E9Aq0tBLDU8>

Video dazu:

<https://www.youtube.com/watch?v=E9Aq0tBLDU8>

https://www.amazon.de/dp/B00LL1ZA52?ref=ppx_vo2ov_dt_b_product_details&th=1

An Karosserie Wohnmobil

FI

LS

Schutzleiterklemme

Nullleiterschiene

